

ตารางเลือกรุ่นของ HAND PUMP สำหรับน้ำมันเครื่องรถยนต์, น้ำมันเกียร์, น้ำมันไฮดรอลิก

| รุ่นของ HAND PUMP | ขนาดถังที่สามารถใช้งานร่วมกับปั๊ม | เบอร์ความหนืด : ISO (น้ำมันไฮดรอลิก) | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|-----|-----|--------|----------|----------|-----|------------------|----|----|
| | | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | | | |
| | | เบอร์ความหนืด : SAE (น้ำมันเกียร์) | | | | | | | | | น้ำมันเชื้อเพลิง | | |
| | | 75W | 80W | 85W | 90W | 140 | Diesel | Gasoline | Kerosene | | | | |
| | | เบอร์ความหนืด : SAE (น้ำมันเครื่องรถยนต์) | | | | | | | | | | | |
| | | 5W - 10W | 20 or 15W-20 | 30 or 25W-30 | 40 | 50 | ND | ND | ND | | | | |
| HP-OPHF001 | 200 ลิตร | R | R | R | R | R | F | F | NR | NR | R | F | R |
| HP-OPRP001 | 200 ลิตร ลงมา | R | R | R | R | R | NR | NR | NR | NR | R | F | R |
| HP-OPLA001 | 200 ลิตร ลงมา | R | R | R | R | R | R | R | R | F | NR | NR | NR |
| HP-OPPT001 | 20 ลิตร | R | R | R | R | R | R | R | R | R | NR | NR | NR |
| HP-OPLF001 | 200 ลิตร | R | R | R | R | R | R | R | R | R | NR | NR | NR |

REMARK

R หมายถึง ดี

F หมายถึง พอใช้

NR หมายถึง ไม่แนะนำ

ND หมายถึง ไม่มีข้อมูล

REV. 1 July 2021